

Nederlands

Kennisgeving van wijzigingen in de technische gegevens

- De automatische slaapfunctie is gewijzigd zoals hieronder staat beschreven.

Voor wijziging
De soundbar wordt automatisch uitgeschakeld wanneer aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan.
<ul style="list-style-type: none"> • Geen bediening gedurende 8 uur • Geen ontvangen audio-ingangssignaal en geen bediening gedurende 30 minuten


Na wijziging
De soundbar wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de automatische slaapfunctie is ingeschakeld* en aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan.



* In-/uitschakelen van de automatische slaapfunctie

Houd terwijl de soundbar uit staat de MUTE-toets op de afstandsbediening van de soundbar tenminste 5 seconden ingedrukt.

U kunt de status van de automatische slaapfunctie controleren wanneer de soundbar aan wordt gezet.



De begininstelling hangt mede af van het land of de regio.

- Modellen voor het V.K. en Europa: ingeschakeld
- Andere modellen: uitgeschakeld

- De waarden voor het stroomverbruik in de uit (stand-by) stand zijn gewijzigd (voor modellen voor het V.K. en Europa).

Stroomverbruik in stand-by	
Bluetooth stand-by uit	0,4 W
Bluetooth stand-by aan	YAS-152 YSP-1400

YAS-152	0,6 W
YSP-1400	0,5 W

Русский

Уведомление об изменениях технических характеристик

- Функция автоматического перехода в режим ожидания изменена как описано ниже.

До изменения
Звуковая панель автоматически выключается при наступлении одного из следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> • Нет операций в течение 8 часов; • Нет входа звука и операций в течение 30 минут.

После изменения
Звуковая панель автоматически выключается, если включена функция автоматического перехода в режим ожидания* и при наступлении одного из следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> • Нет операций в течение 8 часов; • Нет входа звука и операций в течение 20 минут, если в качестве источника входного сигнала выбрано BLUETOOTH.

* Включение/отключение функции автоматического перехода в режим ожидания

Когда звуковая панель выключена, на ее пульте ДУ нажмите и удерживайте кнопку MUTE дольше 5 секунд.

Состояние функции автоматического перехода в режим ожидания можно проверить, при включении звуковой панели.

Индикаторы на лицевой панели звуковой панели
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Не горит (включено), горит (отключено)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Изначально установленная настройка зависит от страны или региона.

- Модели для Великобритании и стран Европы: функция включена
- Модели для других стран: функция выключена

- Изменены значения потребляемой мощности в режиме ожидания (модели для Великобритании и Европы).

Потребляемая мощность в режиме ожидания	
Режим ожидания Bluetooth отключен	0,4 Вт
Режим ожидания Bluetooth включен	YAS-152 YSP-1400

YAS-152	0,6 Вт
YSP-1400	0,5 Вт



YAMAHA

YAS-152/YSP-1400

English

Notice of changes to specifications

- The auto-sleep function has been changed as described below.

Before changing
The sound bar will be automatically turned off when one of the following conditions is met.

After changing
The sound bar will be automatically turned off when the auto-sleep function is enabled* and one of the following conditions is met.

* Enabling/disabling the auto-sleep function

With the sound bar turned off, hold down the MUTE key on the sound bar's remote control for more than 5 seconds.

You can check the status of the auto-sleep function when turning on the sound bar.

Indicators on the front panel of the sound bar



Initial setting varies depending on the country or region.

- U.K. and Europe models: enabled
- Other models: disabled

- Standby Power Consumption values have been changed (for U.K. and European models).

Standby power consumption

Bluetooth Standby Off	0.4 W
Bluetooth Standby On	0.6 W
YAS-152	0.6 W
YSP-1400	0.5 W

Bluetooth Standby Off

Bluetooth Standby On

YAS-152

YSP-1400

Français

Avis de modification des caractéristiques techniques

- La fonction de mise en veille automatique a été modifiée comme décrit ci-dessous.

Avant modification
La barre de son est automatiquement mise hors tension lorsqu'une des conditions suivantes se présente :


Après modification

La barre de son est automatiquement mise hors tension lorsque la fonction de mise en veille automatique est activée* et que l'une des conditions suivantes se présente :

• aucune activité pendant 8 heures ;

• aucune entrée audio ni activité pendant 30 minutes.

Témoins sur le panneau avant de la barre de son



Le réglage initial varie selon le pays ou la région.

- Modèles destinés au Royaume-Uni et à l'Europe : activé
- Autres modèles : désactivé

- Les valeurs de consommation en veille ont été modifiées (pour les modèles destinés au Royaume-Uni et à l'Europe).

Consommation en veille

Veille du mode Bluetooth désactivée	0,4 W
Veille du mode Bluetooth activée	0,6 W
YAS-152	0,5 W
YSP-1400	0,5 W


Deutsch**Mitteilung zu Änderungen von technischen Einzelheiten** **Die Auto-Schlaf-Funktion wurde wie nachfolgend beschrieben geändert.**

Vor der Änderung
Die Soundbar wird automatisch ausgeschaltet, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist.
• Keine Bedienung innerhalb von 8 Stunden
• Keine Zuführung von Audiosignalen und keine Bedienung innerhalb von 30 Minuten

Nach der Änderung
Die Soundbar wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Auto-Schlaf-Funktion aktiviert* und eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist.
• Keine Bedienung innerhalb von 8 Stunden
• Keine Zuführung von Audiosignalen und keine Bedienung innerhalb von 20 Minuten, wenn BLUETOOTH als Eingangsquelle ausgewählt ist.

*** Aktivieren/Deaktivieren der Auto-Schlaf-Funktion**

Halten Sie bei ausgeschalteter Soundbar die Taste MUTE der Soundbar-Fernbedienung länger als 5 Sekunden gedrückt.
Den Status der Auto-Schlaf-Funktion können Sie beim Einschalten der Soundbar ablesen.



Die anfängliche Einstellung variiert abhängig vom Land oder der Region.
• Modelle für Großbritannien und Europa: aktiviert
• Andere Modelle: deaktiviert

 Die Werte für die Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus wurden geändert (Modelle für Großbritannien und Europa).


Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus	
Bluetooth-Bereitschaftsmodus Aus	0,4 W
Bluetooth-Bereitschaftsmodus Ein	
YAS-152	0,6 W
YSP-1400	0,5 W

Svenska Varsel om ändringar av specifikationer**Deutsch** **Funktionen automatiskt viloläge har ändrats enligt nedan.**

Före ändring	Efter ändring
Ljudplankan stängs automatiskt av när något av följande villkor uppfylls. <ul style="list-style-type: none">• Inga funktioner används på 8 timmar• Inga insignaler och inga funktioner används på 30 minuter	Ljudplankan stängs automatiskt av när funktionen för automatiskt viloläge är aktiverat* och något av följande villkor uppfylls. <ul style="list-style-type: none">• Inga funktioner används på 8 timmar• Inga insignaler och inga funktioner har använts på 20 minuter när BLUETOOTH är valt som ingångskälla.

* Aktivering/avaktivering av funktionen för automatiskt viloläge
Stäng av ljudplankan och håll ned MUTE-knappen på den medföljande fjärrkontrollen i minst 5 sekunder.

Du kan kontrollera status för funktionen för automatiskt viloläge när du slår på ljudplankan.



Den ursprungliga inställningen varierar beroende på land eller region.

- Modeller för Storbritannien och Europa: aktiverad
- Övriga modeller: avaktiverad

 Värdena för effektförbrukning i standby-läge har ändrats (för modeller för Storbritannien och Europa).**Effektförbrukning i standby-läge**

Bluetooth Standby Av	0,4 W
Bluetooth Standby På	
YAS-152	0,6 W
YSP-1400	0,5 W

Italiano**Notifica di modifica dei dati tecnici** **La funzione auto-sleep è stata modificata come descritto sotto.**

Prima della modifica	Dopo la modifica
La barra audio si spegnerà automaticamente quando si verificherà una delle seguenti condizioni. <ul style="list-style-type: none">• Nessuna operazione eseguita per 8 ore• Nessuna immissione audio e nessuna operazione eseguita per 30 minuti	La barra audio si spegnerà automaticamente quando la funzione auto-sleep è attivata* e si verificherà una delle seguenti condizioni. <ul style="list-style-type: none">• Nessuna operazione eseguita per 8 ore• Nessuna immissione audio e nessuna operazione eseguita per 20 minuti quando come sorgente di ingresso è selezionato BLUETOOTH.

* Attivazione/disattivazione della funzione auto-sleep

Con la barra audio spenta, tenere premuto il tasto MUTE sul telecomando della barra audio per più di 5 secondi.

È possibile verificare lo stato della funzione auto-sleep all'accensione della barra audio.



L'impostazione iniziale varia a seconda del paese o della regione.

- Modelli per il Regno Unito e l'Europa: attivata
- Altri modelli: disattivata

 I valori del consumo in modalità standby sono variati (nei modelli per il Regno Unito e l'Europa).**Consumo in modalità standby**

Standby Bluetooth disattivato	0,4 W
Standby Bluetooth attivato	
YAS-152	0,6 W
YSP-1400	0,5 W


Español**Aviso de cambios en las especificaciones** **La función de reposo automático se ha modificado tal y como se describe a continuación.**

Antes del cambio	Tras el cambio
La barra de sonido se apagará automáticamente cuando se dé una de las siguientes condiciones. <ul style="list-style-type: none">• No ha habido ninguna operación en 8 horas• No ha habido entrada de audio ni ninguna operación en 30 minutos	La barra de sonido se apagará automáticamente cuando se habilite la función de reposo automático* y dé una de las siguientes condiciones. <ul style="list-style-type: none">• No ha habido ninguna operación en 8 horas• No se recibe audio ni se realizan operaciones en 20 minutos con BLUETOOTH seleccionado como fuente de entrada.

* Habilitar/deshabilitar la función de reposo automático

Con la barra de sonido apagada, mantenga pulsado el botón MUTE en el mando a distancia de la barra de sonido durante más de 5 segundos.

Puede comprobar el estado de la función de reposo automático al encender la barra de sonido.



La configuración inicial varía en función del país o la región.

- Modelos para Reino Unido y Europa: habilitado
- Resto de modelos: deshabilitado

 Se han modificado los valores de consumo en espera (para modelos del Reino Unido y Europa).**Consumo en espera**

Bluetooth En espera Off	0,4 W
Bluetooth En espera On	
YAS-152	0,6 W
YSP-1400	0,5 W