



G

AV Receiver/Ampli-tuner audio-vidéo

HTR-5066

HTR-4066

Quick manual
Startveiledning
Pika-asennusopas

Dansk

Norsk

Suomi

AV-receiver

HTR-5066 HTR-4066

Quick manual

Dansk

I dette dokument forklares det, hvordan du konfigurerer et 5.1- eller 7.1-kanalsystem (kun HTR-5066) og afspiller surround-lyd fra en BD/DVD på enheden.



Hvis du ønsker at skåne miljøet og naturressourcerne, fås brugervejledningen til dette produkt også på cd-rom. Du kan få flere oplysninger om dette produkt i brugervejledningen på den medfølgende cd-rom.



PDF-udgaver af denne vejledning og "Brugervejledning" kan hentes på følgende websted.
<http://download.yamaha.com/>

1 Forberedelse



Tilbehør

Kontrollér, at følgende tilbehør følger med produktet.

☐ Fjernbetjening



☐ Batterier
(AAA, R03, UM-4) (x2)



☐ AM-antenne



☐ FM-antenne



*Den medfølgende FM-antenne varierer afhængigt af det område, hvor den er købt.

☐ YPAO-mikrofon



☐ CD-ROM
(Brugervejledning)



☐ Sikkerhedsbrochure



☐ Quick manual



• Illustrationerne af hovedenheden og fjernbetjeningen i denne vejledning forestiller modellen HTR-5066 (amerikansk model), medmindre andet er angivet.

Nødvendige kabler til tilslutning

Følgende kabler (medfølger ikke) er nødvendige for at konfigurere det system, der er beskrevet i dette dokument.


- Højttalerkabler (afhænger af antallet af højttalere)
- HDMI-kabel (x2)
- Lydkabel (x1)
- Digitalt optisk kabel (x1) (ikke nødvendigt, hvis dit tv understøtter ARC [Audio Return Channel])

2 Placering af højttalerne


Anbring højttalerne i lokalet med følgende diagram som reference.

Du kan få oplysninger om andre højttalersystemer i "Brugervejledning".

5.1-kanalsystem



7.1-kanalsystem (kun HTR-5066)



- FL** Fronthøjttaler (V)
- FR** Fronthøjttaler (H)
- C** Centerhøjttaler
- SL** Surround-højttaler (V)
- SR** Surround-højttaler (H)
- SBL** Surround-baghøjttaler (V)
- SBR** Surround-baghøjttaler (H)
- SW** Subwoofer


3 Tilslutning af højttalere/subwoofer

- (Kun amerikansk model)
Denne enhed er som standard konfigureret til 8-ohm-højttalere. Hvis du tilslutter 6-ohm-højttalere, skal du indstille enhedens højttalerimpedans til "6 Ω MIN". I "Brugervejledning" kan du se yderligere oplysninger i "Indstillingen af højttalerimpedans".
- Med undtagelse af amerikansk model
Brug højttalere med en impedans på mindst 6 Ω .
- Brug en subwoofer med indbygget forstærker.
- Tag enhedens strømkabel ud af stikkontakten, og sluk subwooferen, før du tilslutter højttalerne.
- Sørg for, at højttalerkablets indvendige ledninger ikke berører hinanden eller kommer i kontakt med enhedens metaldele. Dette kan medføre skader på enheden eller højttalerne. Hvis højttalerkablerne kortslutter, vises "Check SP Wires", når enheden tændes.

Tilslutning af højttalerkabler

Højttalerkabler har to tråde. Den ene skal sluttes til enhedens og højttalerens negative (-) stik, og den anden skal sluttes til det positive (+) stik. Hvis trådene har forskellige farver, så man kan kende forskel på dem, skal du slutte den sorte tråd til det negative stik og den anden til det positive stik.


- 1 Fjern ca. 10 mm (3/8") isolering fra hver ende af højttalerkablet, og vrid de blottede ledninger på kablet tæt omkring hinanden.
- 2 Skru højttalerstikkets skrue løs.
- 3 Indsæt kablets afisolerede tråde i stikket (øverst til højre eller nederst til venstre).
- 4 Stram skruen igen.




Brug af et bananstik

(Kun amerikanske og kinesiske modeller)


- 1 Stram højttalerstikkets skrue.
- 2 Tilslut et bananstik i stikket.




1 Tilslut fronthøjttalerne (FL/FR) til FRONT (L/R)-stikkene.




2 Tilslut centerhøjttaleren (C) til CENTER-stikket.



3 Tilslut surround-højttalerne (**SL** / **SR**) til SURROUND (Ⓢ/Ⓡ)-stikkene.




4 Tilslut subwooferen (**SW**) til SUBWOOFER PRE OUT-stikket.




Til 7.1-kanalsystem (kun HTR-5066)

Tilslut surround-baghøjttalerne (**SBL** / **SBR**) til SURROUND BACK (Ⓢ/Ⓡ)-stikkene.



4 Tilslutning af eksterne enheder



1 Tilslut de eksterne enheder til enheden.

- 1 Tilslut en BD/DVD-afspiller til enheden med et HDMI-kabel.
Hvis BD/DVD-afspilleren allerede er tilsluttet direkte til tv'et med et HDMI-kabel, skal du tage kablet ud af tv'et og tilslutte det til denne enhed.
- 2 Tilslut tv'et til enheden med det andet HDMI-kabel.
- 3 Tilslut tv'et til enheden med et digitalt optisk kabel.
Denne tilslutning er nødvendig for at kunne afspille tv-lyd på enheden. Denne tilslutning er ikke nødvendig, hvis dit tv understøtter ARC (Audio Return Channel).
- 4 Tilslut strømkablet til en stikkontakt.



- Du kan få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter radioantennen og andre eksterne enheder, under "FORBEREDELSE" i "Brugervejledning".

2 Tænd enheden, tv'et og BD/DVD-afspilleren.

3 Brug fjernbetjeningen til tv'et til at skifte tv-input, så der vises video fra enheden.

Tilslutningerne er fuldført. Gå videre til næste side for at optimere højttalerindstillingerne.





- Når du slutter et tv til enheden med et HDMI-kabel, kan du konfigurere enhedens indstillinger med den menu, der vises på tv'et. Derudover kan du vælge det ønskede sprog til skærmmenuen. Du kan vælge mellem engelsk (standard), fransk, tysk, spansk, russisk og kinesisk. Du kan få flere oplysninger i "Brugervejledning". I denne vejledning bruges der illustrationer af engelske menuskærbilleder som eksempel.

5 Automatisk optimering af højttalerindstillingerne (YPAO)

Ved hjælp af funktionen Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) registrerer denne enhed automatisk højttalertilslutningerne, måler afstanden fra dem og til lyttepositionen og optimerer derefter automatisk højttalerindstillingerne, f.eks. lydstyrkebalance og akustiske parametre, så de passer til lokalet.


- Under målingen udsendes der testtoner med høj lydstyrke. Sørg for, at testtonerne ikke skræmmer mindre børn. Undgå desuden at bruge denne funktion om natten, hvor den kan genere andre.
- Du kan ikke regulere lydstyrken under målingen.
- Sørg for, at der er så stille som muligt i lokalet under målingen.
- Tilslut ikke hovedtelefoner.
- Undlad at stå mellem højttalerne YPAO-mikrofonen under denne målingsproces (ca. 3 minutter).
- Gå over i hjørnet af lokalet, eller forlad det helt.

Forberedelse til YPAO



1 Tilslut YPAO-mikrofonen til YPAO MIC-stikket på frontpanelet.

Følgende skærbillede vises.




- Hvis du vil annullere handlingen, skal du frakoble YPAO-mikrofonen eller bruge piletasterne til at vælge "Exit" og så trykke ENTER, inden du starter målingen.

2 Tryk SETUP for at starte målingen.

Målingen starter efter 10 sekunder.


Følgende skærbillede vises på tv'et, når målingen er færdig.





- Hvis der vises en fejlmeddelelse (f.eks. E-1) eller advarsel (f.eks. W-2), skal du se "Fejlmeddelelser" eller "Advarselsmeddelelser" "Brugervejledning".
- Hvis advarslen "W-1:Out of Phase" vises, skal du se "W-1:Out of Phase".

3 Brug piletasterne (◀/▶) til at vælge "SAVE" (Save), og tryk ENTER.




4 Fjern YPAO-mikrofonen fra enheden.

Optimeringen af højttalerindstillingerne er nu fuldført.

- YPAO-mikrofonen er følsom over for varme, så du skal undgå at placere den et sted, hvor den kan udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer (f.eks. oven på AV-udstyr).

Hvis "W-1:Out of Phase" vises

Følg proceduren nedenfor for at kontrollere højttalertilslutningerne.



- ① Se den blinkende indikator på frontdisplayet for at identificere den højttaler, hvor der er et problem.

Højttaler med problem (blinker)



- ② Kontrollér kabeltilslutningerne (+/-) for den højttaler, hvor der er et problem.

Hvis højttaleren er tilsluttet korrekt:

Afhængigt af højttalertypen eller miljøet i lokalet, kan denne meddelelse vises, selvom højttalerne er tilsluttet korrekt.

Gå videre til trin 3.


Hvis højttaleren ikke er tilsluttet korrekt:

Sluk enheden, tilslut højttalerkablet igen, og prøv derefter at udføre YPAO-målingen igen.

6 Afspilning af en BD/DVD

Lad os prøve at afspille en BD/DVD.

Vi anbefaler at afspille på flerkanalslyd (5.1-kanals eller derover), for at du kan mærke den surround-lyd, der frembringes af enheden.



- 1 Tryk på **HDMI 1** for at vælge "HDMI 1" som inputkilde.



- 2 Start afspilning på BD/DVD-afspilleren.
- 3 Tryk flere gange på **STRAIGHT** for at vælge "STRAIGHT".



- 4 Tryk på **VOLUME** for at regulere lydstyrken.



Den grundlæggende installation er nu fuldført.

Hvis du ikke får surround-lyd

Der udsendes kun lyd fra fronthøjttalerne, når du afspiller flerkanalslyd

Kontroller den digitale lydudgangsindstilling på BD/DVD-afspilleren.

Den er muligvis indstillet til 2-kanalslyd (f.eks. PCM).

Der kan ikke høres lyd fra en bestemt højttaler

Se "Fejlfinding" i "Brugervejledning".

Mange flere funktioner!

Enheden har mange forskellige funktioner.

Se i "Brugervejledning" på den medfølgende cd-rom for at få det maksimale ud af enheden.

Tilslutning af andre afspilningsenheder

Du kan tilslutte lydenheder (f.eks. cd-afspiller), spillekonsoller, videokameraer og mange andre enheder.

Valg af lydindstilling

Vælg det ønskede lydprogram (CINEMA DSP) eller den surround-dekoder, der passer bedst til film, musik, spil, sportsprogrammer og andre anvendelsesformer.

Afspilning fra iPod

Tilslut din iPod til denne enhed via det USB-kabel, der følger med din iPod, for at nyde musikken på afspilleren.

- **Lyt til FM/AM-radio**
- **Afspilning af musik, der er gemt på en USB-lagerenhed**
- **Afspilning af indhold på netværket**
- **Valg af indgangskilde og favoritindstillinger på samme tid**

Du kan finde yderligere oplysninger i "Det kan din nye enhed bruges til".

AV-Receiver

HTR-5066 HTR-4066

Startveiledning

Norsk

I dette dokumentet finner du forklaring på oppsett av et 5.1- eller 7.1-kanalsystem (bare HTR - 5066) og avspilling av surroundlyd fra en BD/DVD på enheten.



For å redusere bruken av naturressurser, leveres brukerhåndboken for dette produktet på CD-ROM. Du finner mer informasjon om dette produktet i brukerhåndboken på CD-ROM-en som følger med.



Denne veiledningen og "Brukerhåndbok" kan lastes ned i PDF-format fra følgende webområde.
<http://download.yamaha.com/>

1 Forberedelser



Tilbehør

Kontroller at dette tilbehøret følger med produktet.


☐ Fjernkontroll



☐ Batterier
(AAA, R03, UM-4) (x2)



☐ AM-antenne




☐ FM-antenne



*Utseendet til FM-antennen som følger med, varierer med kjøpsområdet.

☐ YPAO-mikrofon



☐ CD-ROM
(Brukerhåndbok)



☐ Sikkerhetsbrosjyre



☐ Startveiledning



• Illustrasjonene av hovedenheten og fjernkontrollen som brukes i denne håndboken, er av HTR-5066 (den amerikanske modellen), med mindre annet er angitt.

Kabler som trengs for tilkobling


Følgende kabler (medfølger ikke) er nødvendige for å bygge systemet som blir beskrevet i dette dokumentet.

- Høytalerkabler (avhengig av antall høyttalere)
- HDMI-kabel (x 2)
- Pin-lydkabel (x 1)
- Digital optisk kabel (x 1) (ikke nødvendig hvis TV-en støtter ARC [Audio Return Channel])


2 Plassere høyttalerne

Bruk figuren nedenfor som referanse når du plasserer høyttalerne i rommet.
Når det gjelder informasjon om andre høyttalersystemer, se "Brukerhåndbok".

5.1-kanalsystem



7.1-kanalsystem (bare HTR-5066)



- FL** Fronthøytaler (V)
- FR** Fronthøytaler (H)
- C** Senterhøytaler
- SL** Surroundhøytaler (V)
- SR** Surroundhøytaler (H)
- SBL** Surroundhøytaler bakre (V)
- SBR** Surroundhøytaler bakre (H)
- SW** Subwoofer


3 Koble til høyttalere/subwoofer

- (Bare amerikansk modell)
I standardinnstillingene er denne enheten konfigurert for høyttalere på 8 ohm. Når du kobler til høyttalere på 6 ohm, må du angi enhetens høyttalerimpedans som 6 Ω MIN. Du kan lese mer i "Angi høyttalerens impedans" i "Brukerhåndbok".
- (Unntatt for amerikansk modell)
Bruk høyttalere med en impedans på minst 6 Ω
- Bruk en subwoofer med innebygd forsterker.
- Før du kobler til høyttalene, fjerner du enhetens strømkabel fra veggkontakten, og slår av subwooferen.
- Sørg for at høyttalerkabelens kjernetråder ikke berører hverandre eller kommer i kontakt med metallområder på enheten. Dette kan føre til skade på enheten eller høyttalene. Hvis høyttalerkablene kortslutter, vises Check SP Wires på frontdisplayet når enheten slås på.

■ Koble til høyttalerkabler

Høyttalerkabler består av to separate kabler. Den ene brukes til å koble den negative (-) terminalen på enheten til høyttaleren, og den andre brukes til den positive (+) terminalen. Hvis trådene er farget for å forhindre sammenblanding, kobler du den svarte tråden til den negative terminalen og den andre til den positive.


- 1 Fjern ca. 10 mm isolasjon fra endene til høyttalerkabelen, og vri de bare trådene i kabelen fast sammen.
- 2 Løsne høyttalerterminalen.
- 3 Sett de bare trådene til kabelen inn i åpningen på sidene (øverst til høyre eller nederst til venstre) på terminalen.
- 4 Skru til terminalen.




Bruke bananplugg

(Bare modeller fra USA og Kina)


- 1 Skru til høyttalerterminalen.
- 2 Sett inn en bananplugg i endene av terminalen.




1 Koble fronthøyttalerne (FL/FR) til FRONT (Ⓛ/Ⓜ)-terminalene.




2 Koble senterhøyttaleren (C) til CENTER-terminalen.



3 Koble surroundhøytalerne (**SL** / **SR**) til SURROUND (Ⓛ/Ⓜ)-terminalene.




4 Koble subwooferen (**SW**) til SUBWOOFER PRE OUT-kontakten.




For 7.1-kanalsystem (bare HTR-5066)

Koble de bakre surroundhøytalerne (**SBL** / **SBR**) til SURROUND BACK (Ⓛ/Ⓜ)-terminalene.



4 Koble til eksterne enheter



1 Koble de eksterne enhetene til enheten.

- 1 Koble sammen en BD/DVD-spiller og enheten med en HDMI-kabel.
Hvis BD/DVD-spilleren er koblet til TV-en direkte med en HDMI-kabel, kobler du kabelen fra TV-en og kobler den til denne enheten.
- 2 Koble TV-en til enheten med den andre HDMI-kabelen.
- 3 Koble en TV til enheten med en digital optisk kabel.
Denne tilkoblingen er nødvendig for å spille av TV-lyd på enheten. Denne tilkoblingen er ikke nødvendig hvis TV-en støtter ARC (Audio Return Channel).
- 4 Koble strømkabelen til en stikkontakt.



- Du finner informasjon om hvordan du kobler til radioantennener eller andre eksterne enheter i "FORBEREDELSE" i "Brukerhåndbok".

2 Slå på enheten, TV-en og BD/DVD-spilleren.

3 Med fjernkontrollen for TV-en bytter du TV-inngang til video fra enheten.

Tilkoblingene er fullført. Gå til neste side for å optimalisere høyttalerinnstillingene.





- Når du kobler TV-en og enheten sammen med en HDMI-kabel, kan du konfigurere innstillingene for enheten med menyen som vises på TV-en. I tillegg kan du velge ønsket skjermmenyspråk blant engelsk (standard), fransk, kinesisk, russisk, spansk og tysk. Du finner flere opplysninger i "Brukerhåndbok". I denne håndboken brukes illustrasjoner av de engelske skjermmenyene som eksempler.

5 Optimalisere høyttalerinnstillingene automatisk (YPAO)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO)-funksjonen registrerer høyttalertilkoblinger automatisk, måler avstandene fra høyttalerne til lytteposisjonen(e) og optimaliserer høyttalerinnstillingene automatisk, slik at volumnalans og akustikkparametre passer til rommet.


- Under målingsprosessen spilles testtonene med høyt volum. Pass på at ikke testtonene skremmer små barn. Unngå å bruke denne funksjonen når den kan være til besvær for andre.
- Under målingsprosessen kan du ikke justere volumet.
- Under målingsprosessen må det være så stille som mulig i rommet.
- Ikke koble til hodetelefoner.
- Ikke stå mellom høyttalerne og YPAO-mikrofonen under måleprosessen (ca. 3 minutter).
- Beveg deg til et hjørne av rommet eller forlat rommet.

Klargjøring for YPAO



1 Koble YPAO-mikrofonen til YPAO MIC-kontakten på frontpanelet.

Følgende skjermbilde vises.




- Hvis du vil avbryte operasjonen, kobler du fra YPAO-mikrofonen, eller bruker piltastene for å velge Exit og trykker på ENTER, for du starter målingen.

2 Du starter målingen ved å trykke på SETUP.

Målingen starter om 10 sekunder.


Følgende skjermbilde vises på TV-en når målingen er avsluttet.





- Hvis det vises en feilmelding (for eksempel E-1) eller advarselmelding (for eksempel W-2), se "Feilmeldinger" eller "Advarselmeldinger" i "Brukerhåndbok".
- Hvis advarselmeldingen W-1: Out of Phase vises, kan du se om W-1: Out of Phase vises.

3 Bruk piltastene (◀/▶) til å velge **SAVE** (Save), og trykk på **ENTER**.




4 Koble YPAO-mikrofonen fra enheten.

Nå er optimaliseringen av høyttalerinnstillingene fullført.

- Da YPAO-mikrofonen er følsom for varme, bør du ikke plassere den på steder der den utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer (for eksempel oppå AV-utstyr).

Hvis W-1: Out of Phase vises

Følg prosedyren nedenfor for å kontrollere høyttalertilkoblingene.



- ① Se etter blinking på frontdisplayet for å identifisere problemhøyttaleren.

Problemhøyttaler (blinker)



- ② Kontroller kabeltilkoblingene (+/-) for problemhøyttaleren.

Hvis høyttaleren er koblet korrekt:

Avhengig av typen høyttalere eller miljø i rommet kan denne meldingen vises selv om høyttalerne er koblet korrekt.

Fortsett til trinn 3.


Hvis høyttaleren er koblet feil:

Slå av enheten, koble til høyttalerkabelen på nytt, og prøv deretter YPAO-måling igjen.

6 Spille av BD/DVD

La oss spille av en BD/DVD.

Vi anbefaler å spille av lyd i flere kanaler (5.1-kanaler eller flere) for å oppleve surroundlyden enheten gir.



- 1 Trykk på **HDMI 1** for å velge **HDMI 1** som inngangskilde.



- 2 Start avspilling på BD/DVD-spilleren.

- 3 Trykk på **STRAIGHT** flere ganger for å velge **STRAIGHT**.



- 4 Trykk på **VOLUME** for å justere volumet.



Nå er den grunnleggende oppsettprosedyren fullført.

Om du ikke får surroundlyd

Det spilles bare lyd fra fronthøytalerne ved avspilling av lyd i flere kanaler

Kontroller innstillingen for den digitale lydutgangen på BD/DVD-spilleren.

Den kan være innstilt for bare å mate ut 2-kanallyd (f.eks. PCM).

Det kommer ingen lyd fra en bestemt høyttaler

Se "Feilsøking" i "Brukerhåndbok".

Mange flere funksjoner!

Enheten har mange andre funksjoner.

Du finner mer informasjon i "Brukerhåndbok" på CD-ROM-en som følger med, slik at du kan utnytte enheten fullt ut.

Koble til andre avspillingsenheter

Koble til lydenheter (f.eks. CD-spiller), spillkonsoller, videokameraer og mye annet.

Velge lydmodus

Velg ønsket lydprogram (CINEMA DSP) eller surrounddekker som passer for film, musikk, spill, sportsprogrammer og andre formål.

Spille av fra iPod

Hvis du bruker USB-kabelen som leveres med iPod-en, kan du nyte iPod-musikk på enheten.

- **Lytte til FM-/AM-radio**
- **Spille av musikk som er lagret på en USB-lagringssenhed**
- **Spille av nettverksinnhold**
- **Velge inngangskilde og favorittinnstillinger samtidig**

For mer informasjon, se "Hva du kan gjøre med enheten".

AV-vastaanotin

HTR-5066 HTR-4066

Pika-asennusopas

Suomi

Tässä asiakirjassa kuvataan, kuinka voit asentaa 5.1- tai 7.1-kanavajärjestelmän (vain HTR-5066) ja toistaa ääntä laitteen BD/DVD-soittimesta.



Luonnon suojelemiseksi tämän tuotteen Käyttöopas toimitetaan CD-levyllä. Lisätietoja tästä tuotteesta on CD-levyllä olevassa Käyttöoppaassa.



Tämän oppaan ja Käyttöoppaan PDF-versiot voi ladata seuraavasta Internet-sivustosta.
<http://download.yamaha.com/>

1 Alkuvalmistelut



Varusteet

Tarkista, että seuraavat varusteet on toimitettu tuotteen mukana.

☐ Kaukosäädin




☐ Paristot
(AAA, R03, UM-4) (x2)



Aseta paristot paikalleen oikein päin.

☐ AM-antenni




☐ FM-antenni



*Mukana toimitettu
FM-antenni vaihtelee
ostoalueen mukaan.

☐ YPAO-mikrofoni



☐ CD-levy
(Käyttöopas)



☐ Turvallisuuseseite



☐ Pika-asennusopas



• Tässä oppaassa käytetyissä laitteen ja kaukosäätimen kuvissa oleva malli on HTR-5066 (Yhdysvalloissa myytävä malli), ellei toisin ole erikseen mainittu.

Liitännöihin tarvittavat kaapelit


Seuraavat kaapelit (ei mukana) tarvitaan tässä asiakirjassa kuvatus järjestelmän kokoamiseen.

- Kaiutinkaapelit (määrä vaihtelee kaiuttimien määrän mukaan)
- HDMI-kaapeli (x2)
- Audiokaapeli (x1)
- Digitaalinen optinen kaapeli (x1) (ei tarvita, jos TV:ssä on ARC-tuki [Audio Return Channel])


2 Kaiuttimien sijoittaminen

Sijoita kaiuttimet huoneeseen käyttämällä seuraavaa kuvioita apuna.
Lisätietoja muista kaiutinjärjestelmistä on Käyttöoppaassa.

5.1-kanavajärjestelmä



7.1-kanavajärjestelmä (vain HTR-5066)



- FL** Etukaiutin (V)
- FR** Etukaiutin (O)
- C** Keskikaiutin
- SL** Surround-kaiutin (V)
- SR** Surround-kaiutin (O)
- SBL** Surround-takakaiutin (V)
- SBR** Surround-takakaiutin (O)
- SW** Subwoofer


3 Kaiuttimien/subwooferin yhdistäminen

- (Vain Yhdysvalloissa myytävä malli)
Oletusasetusten mukaan järjestelmä on määritetty 8 ohmin kaiuttimia varten. Kun yhdistät 6 ohmin kaiuttimia, määritä laitteen kaiuttimien impedanssiksi "VÄH. 6 Ω". Lisätietoja on Käyttöoppaan kohdassa "Kaiuttimien impedanssin määrittäminen".
- (ei koske Yhdysvalloissa myytävää mallia)
Käytä kaiuttimia, joiden impedanssi on vähintään 6 Ω.
- Käytä subwooferia, jossa on sisäinen vahvistin.
- Irrota ennen kaiuttimien kytkemistä laitteen virtakaapeli pistorasiasta ja sammuta subwooferi.
- Varmista, että kaiutinkaapelin johtimet eivät kosketa toisiaan tai kosketa laitteen metallikohtiin. Jos näin käy, laite tai kaiuttimet voi vaurioitua. Jos kaiutinkaapeleissa tapahtuu oikosulku, laitteen etunäytössä näkyy sitä käynnistettäessä teksti "Check SP Wires".

Kaiutinkaapelienvytkeminen

Kaiutinkaapeleissa on kaksi johdinta. Toinen kytketään laitteen ja kaiuttimen miinusliitäntöihin (-) ja toinen plusliitäntöihin (+). Jos johtimet on väritetty epäselvyyden välttämiseksi, kytke musta johdin miinusmerkkiseen ja toinen johdin plusmerkkiseen liitäntään.


- 1 Irrota noin 10 mm (3/8") eristettä kaiutinkaapelin päistä ja kierrä kaapelin paljaat johtimet tiukasti yhteen.
- 2 Löysää kaiutinliitäntää.
- 3 Aseta kaapelin paljaat johtimet liitännän sivussa (yläoikealla tai alavasemmalla) olevaan aukkoon.
- 4 Kiristä liitin.




Banaaniliittimen käyttäminen

(Vain Yhdysvalloissa ja Kiinassa myytävät mallit)


- 1 Kiristä kaiutinliitäntää.
- 2 Aseta banaaniliitin liitännän päähän.




1 Yhdistä etukaiuttimet (FL / FR) FRONT (L/R) -liitäntöihin.




2 Yhdistä keskikaiutin (C) CENTER-liitäntään.



3 Yhdistä surround-kaiuttimet (**SL** / **SR**) SURROUND (Ⓢ/Ⓡ) -liitäntöihin.




4 Yhdistä subwoofer (**SW**) SUBWOOFER PRE OUT-liittimeen.




7.1-kanavajärjestelmä (vain HTR-5066)

Yhdistä surround-takakaiuttimet (**SBL** / **SBR**)
SURROUND BACK (Ⓢ/Ⓡ) -liitäntöihin.



4 Ulkoisten laitteiden yhdistäminen



1 Kytke laitteeseen ulkoiset laitteet.

- ① Kytke BD/DVD-soitin laitteeseen HDMI-kaapelilla.
Jos BD/DVD-soitin on tällä hetkellä yhdistetty television suoraan HDMI-kaapelilla, irrota kaapeli televisiosta ja yhdistä se tähän laitteeseen.
- ② Yhdistä TV laitteeseen toisella HDMI-kaapelilla.
- ③ Yhdistä TV laitteeseen digitaalisella optisella kaapelilla.
Tämä yhteys tarvitaan television äänen toistamiseksi laitteen avulla. Tätä yhteyttä ei vaadita, jos televisiossa on ARC-tuki (Audio Return Channel).
- ④ Yhdistä virtajohto pistorasiaan.



- Lisätietoja radioantennien tai muiden ulkoisten laitteiden liittämisestä on Käyttöoppaan kohdassa "ALKUVALMISTELUT".

2 Käynnistä laite, TV ja BD/DVD-soitin.

3 Käytä TV:n kaukosäädintä ja vaihda TV:n tulo sopivaksi laitteen videon näyttämiseksi.

Yhteydet ovat valmiit. Siirry seuraavalle sivulle ja optimoi kaiuttimien asetukset.





- Kun yhdistät TV:n HDMI-kaapelilla, voit määrittää laitteen asetukset TV:ssä näkyvän valikon avulla. Lisäksi voit valita näyttövalikoiden kieleksi englannin (oletusarvo), ranskan, saksan, espanjan, venäjän tai kiinan. Lisätietoja on Käyttöoppaassa. Tämän oppaan esimerkkikuvaissa käytetään englanninkielisiä valikkonäyttöjä.

5 Kaiuttimien asetusten optimoiminen automaattisesti (YPAO)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) -toiminto tunnistaa kaiuttimien liitännät, mittaa etäisyyden kaiuttimien ja kuuntelupaikkojen välillä ja optimoi automaattisesti kaiuttimien asetukset, kuten äänenvoimakkuuden balanssin ja akustiikan parametrit huoneen mukaisiksi.


- Mittaustoiminnon aikana laitteesta toistetaan testiääniä suurella äänenvoimakkuudella. Varmista, että testausäänet eivät pelota pieniä lapsia. Vältä myös tämän toiminnon käyttämistä öisin, jos siitä voi olla haittaa muille.
- Äänenvoimakkuutta ei voi säätää mittaustoiminnon aikana.
- Pidä mittaustoiminnon aikana huoli siitä, että huone pysyy mahdollisimman hiljaisena.
- Älä yhdistä kuulokkeita.
- Älä seiso kaiuttimien ja YPAO-mikrofonin välissä mittaustoiminnon aikana (kestää noin 3 minuuttia).
- Siirry huoneen nurkkaan tai poistu huoneesta.

YPAO-testiin valmistautuminen



1 Yhdistä YPAO-mikrofoni etupaneeliin YPAO MIC -liitäntään etupaneelissa.

Seuraava näyttö tulee näkyviin.




- Voit peruuttaa toiminnon irrottamalla YPAO-mikrofonin tai valitsemalla nuolinäppäimillä "Exit" ja painamalla sitten ENTER ennen mittauksen aloittamista.

2 Voit aloittaa mittauksen painamalla SETUP.

Mittaus alkaa 10 sekunnin kuluttua


Seuraava näyttö tulee näkyviin television, kun mittaus on päättynyt.





- Jos näytössä näkyy mitään virheilmoituksia (kuten E-1) tai varoituksia (kuten W-2), katso lisätietoja Käyttöoppaan kohdasta "Virheilmoitukset" tai "Varoitukset".
- Jos varoitus "W-1: Out of Phase" näkyy näytössä, katso kohta "Jos näytössä näkyy teksti "W-1: Out of Phase".

3 Valitse nuolinäppäimillä (</>) vaihtoehto "SAVE" (Save) ja paina ENTER.




4 Irrota YPAO-mikrofoni laitteesta.

Tämä vaihe viimeistelee kaiutinasetusten optimoinnin.

- YPAO-mikrofoni on altis lämmölle, joten sitä ei tulisi asettaa paikkoihin, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille (esimerkiksi AV-laitteen päälle).

Jos näytössä näkyy "W-1: Out of Phase"

Tarkista kaiuttimien liitännät seuraavien ohjeiden mukaisesti.



- ① Tarkista etunäytön ilmaisimen vilkkumisesta, mikä kaiuttimista on ongelmallinen.

Ongelmallinen kaiutin (vilkkuu)



- ② Tarkista ongelmallisen kaiuttimen kaapelin liitännät (+/-).

Jos kaiutin on kytketty oikein:

Kaiuttimien tai huoneympäristön mukaan tämä viesti voi tulla näyttoon, vaikka kaiuttimet olisi yhdistetty oikein.


Siirry vaiheeseen 3.

Jos kaiutin on kytketty väärin:

Sammuta laite, yhdistä kaiutinkaapeli uudelleen ja yritä sitten suorittaa YPAO-mittaus uudelleen.

6 BD/DVD-levyn toistaminen

Noudata näitä ohjeita, kun haluat toistaa BD/DVD-levyn. Suosittelemme monikanavaäänä (vähintään 5.1-kanavaa) toistamista, jotta tunnet laitteen tuottaman surround-äänen.



- 1 Valitse "HDMI 1" tulolähteeksi painamalla HDMI 1.



- 2 Aloita toisto BD/DVD-soittimessa.
- 3 Paina toistuvasti STRAIGHT ja valitse "STRAIGHT".



- 4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME.



Tämä viimeistelee perusasetukset.

Jos surround-ääni ei toimi

Ääntä tulee vain etukaiuttimista monikanavaisen äänen toiston yhteydessä

Tarkista BD/DVD-soittimen digitaalisen audiolähdön asetus.

Se voi olla määritetty käyttämään 2-kanavaista lähtöä (esim. PCM).

Tietystä kaiuttimesta ei tule ääntä

Katso Käyttöoppaan kohta "Vianmääritys".

Paljon muita ominaisuuksia!

Tässä laitteessa on useita muita toimintoja.

Mukana toimitetun CD-levyn Käyttöoppaassa on lisätietoja siitä, miten saat parhaan mahdollisen hyödyn laitteestasi.

Yhdistäminen muihin toistolaitteisiin

Yhdistä audiolaitteet (kuten CD-soitin), pelikonsolit, videokamerat ja muut laitteet.

Äänitilan valitseminen

Valitse haluamasi ääniohjelma (CINEMA DSP) tai surround-dekooderi, joka soveltuu videoille, musiikille, peleille, urheiluohjelmille tai muihin käyttötarkoituksiin.

iPodista toistaminen

Voit nauttia iPod-musiikista iPodin mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.

- FM/AM-radion kuunteleminen
- USB-tallennuslaitteeseen tallennetun musiikin toistaminen
- Verkon sisällön toistaminen
- Tulolähteen ja suosikkiasetusten valitseminen samalla kertaa

Lisätietoja on kohdassa "Mitä laitteen avulla voi tehdä".

