

# Yamaha Steinberg USB Driver

## Guía de instalación

### Contenido

Información .....	1
¿Qué es el controlador Yamaha Steinberg USB Driver? .....	1
Instalación del controlador Yamaha Steinberg USB Driver .....	2
Desinstalación del controlador Yamaha Steinberg USB Driver .....	4
Solución de problemas.....	5

### Información

- El copyright de este software y de la guía de instalación es propiedad exclusiva de Yamaha Corporation.
- Queda expresamente prohibida la copia del software o la reproducción total o parcial de esta Guía de instalación por cualquier medio sin la autorización escrita del fabricante.
- Steinberg/Yamaha no asume responsabilidad alguna ni ofrece ninguna garantía en relación con el uso del software ni de la documentación, y no puede ser declarada responsable de los resultados de la utilización de esta Guía de instalación ni del software.
- Las figuras y pantallas que se muestran en este manual solo tienen propósitos ilustrativos.
- Steinberg y Cubase son marcas comerciales registradas de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows es una marca registrada de Microsoft® Corporation.
- Apple y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.
- Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.
- Queda terminantemente prohibida la copia de datos musicales disponibles comercialmente, incluidos, pero no exclusivamente los datos MIDI y/o los datos de audio, excepto para su uso personal.

### ¿Qué es el controlador Yamaha Steinberg USB Driver?

El Yamaha Steinberg USB Driver permite la comunicación entre un dispositivo USB (compatible con el Yamaha Steinberg USB Driver) y el ordenador.

# Instalación del controlador Yamaha Steinberg USB Driver

## NOTA

- Sólo podrá utilizar este software según los términos y condiciones del “Acuerdo de licencia de software” que aparece durante la instalación.
- Si ya se han instalado los mismos componentes del software en su equipo, puede seguir el procedimiento descrito en estas instrucciones de instalación para actualizar el software.

## Windows

### Preparación

Durante la instalación aparecen mensajes de alerta tales como Control de cuentas de usuario y Seguridad de Windows. Cuando aparezcan estos mensajes, haga clic en [Sí] o [Instalar] tras confirmar que el editor es “Yamaha Corporation”.

### Instalación

- 1** Apague el ordenador.
- 2** Desconecte todos los dispositivos USB del ordenador, excepto el ratón y el teclado.
- 3** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del Administrador.
- 4** Haga doble clic en “setup.exe” en el archivo comprimido que ha descargado.
- 5** Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
- 6** Cuando la instalación haya terminado, haga clic en [Finalizar].  
Si aparece una ventana pidiendo que reinicie el ordenador, siga las instrucciones de la pantalla y reinicie el ordenador.

### Conexión a un dispositivo

- 7** **Conecte el dispositivo directamente al ordenador mediante un cable USB.**  
Asegúrese de no conectarlo a un hub USB.
- 8** **Encienda el dispositivo (si tiene interruptor de alimentación).**


### Confirmación de la instalación

- 9** En el menú Inicio, haga clic en [Yamaha Steinberg USB Driver] → [Panel de control].
- 10** **Confirme que aparece en la lista el nombre de dispositivo que está utilizando.**

La instalación del Yamaha Steinberg USB Driver ya ha finalizado.

## Instalación

---

- 1** Apague el ordenador.
- 2** Desconecte todos los dispositivos USB del ordenador, excepto el ratón y el teclado.
- 3** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del administrador.
- 4** Haga doble clic en “Yamaha Steinberg USB Driver V\*\*\*.pkg.” en el archivo comprimido que ha descargado.  
\*\*\* corresponde al número de versión.
- 5** Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.  
**NOTA** 
  - Si aparece la ventana de diálogo relativa a las extensiones del sistema, abra “Seguridad y privacidad” en “Preferencias del Sistema” y permita que el ordenador cargue el software del sistema del desarrollador “Yamaha Corporation”.
- 6** Cuando haya finalizado la instalación, haga clic en [Reiniciar] para reiniciar el ordenador.

## Conexión a un dispositivo

---

- 7** Establezca al mínimo todos los controles del dispositivo que ajustan los niveles de salida.
- 8** Conecte el dispositivo directamente al ordenador mediante un cable USB.  
Asegúrese de no conectarlo a un hub USB.
- 9** Encienda el dispositivo (si tiene interruptor de alimentación).

## Confirmación de la instalación

---

- 10** Abra la ventana “Instalación de Audio MIDI” como sigue.  
Haga clic en [Aplicaciones] → [Utilidades] → [Instalación de Audio MIDI]
- 11** Confirme que aparece en la lista el nombre de dispositivo que está utilizando.

La instalación del Yamaha Steinberg USB Driver ya ha finalizado.

# Desinstalación del controlador Yamaha Steinberg USB Driver

## Windows

**1** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB, excepto el ratón y teclado.


**2** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta Administrador.  
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

**3** Abra la ventana de desinstalación efectuando el siguiente procedimiento.

### Windows 7

Seleccione [Panel de control] → [Desinstalar un programa] para acceder al panel "Desinstalar o cambiar este programa".

### Windows 10

Seleccione  (Ajustes) → [Aplicaciones] → [Aplicaciones y características]

**4** Seleccione "Yamaha Steinberg USB Driver" en la lista.

**5** Para desinstalar, efectúe el siguiente procedimiento.

Haga clic en [Desinstalar]/[Desinstalar o cambiar]. Si se abre la ventana "Control de cuentas de usuario", haga clic en [Continuar] o [Sí]. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar el software.

La desinstalación del Yamaha Steinberg USB Driver ya ha finalizado.

## Mac

**1** Desconecte todos los dispositivos USB del ordenador, excepto el ratón y el teclado.

**2** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del administrador.  
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

**3** Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en "Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver" (Desinstalar el controlador Yamaha Steinberg USB Driver).

**4** haga clic en [Run] (Ejecutar) cuando aparezca la ventana "Welcome to the Yamaha Steinberg USB Driver uninstaller" (Bienvenido al desinstalador del controlador Yamaha Steinberg USB Driver).

Después, siga las instrucciones de la pantalla para desinstalar el software de aplicación.

**5** Una vez finalizada la desinstalación, aparece la ventana "Uninstallation completed" (Desinstalación finalizada). Haga clic en [Restart] (Reiniciar).

**6** Cuando aparezca el mensaje pidiendo que se reinicie el equipo, haga clic en [Reiniciar].

La desinstalación del Yamaha Steinberg USB Driver ya ha finalizado.

# Solución de problemas

## No hay sonido

---

- **¿Los cables del altavoz están correctamente conectados?**
- **¿Se ha producido algún cortocircuito en los cables del altavoz?**
- **¿Los mandos de volumen de las fuentes, dispositivos de audio, software de aplicación, sistema operativo del ordenador, etc. están correctamente ajustados?**
- **(Solamente Windows) ¿Está silenciada la salida de sonido del sistema operativo del ordenador?**
- **¿Está ejecutando varias aplicaciones simultáneamente?**  
Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando.

## Se producen ruidos o el sonido es intermitente o está distorsionado

---

- **¿Cumple su ordenador los requisitos de sistema?**  
Consulte "Requisitos del sistema para el software" en las Notas sobre la versión que se incluyen.
- **¿Está correctamente configurado el valor de tamaño de búfer del controlador Yamaha Steinberg USB?**  
El ruido que se produce al usar aplicaciones de audio como el software DAW podría afectar a la grabación y a la reproducción de audio. En la mayoría de los casos puede resolver estos problemas ajustando el tamaño del búfer del controlador de audio (el tamaño de la memoria utilizada para almacenar temporalmente los datos y así evitar una reproducción intermitente). Si el tamaño de búfer es mayor, se reduce la carga en la CPU del ordenador pero se genera latencia (retraso) al grabar o reproducir; si se reduce el tamaño, se producen ruidos o cortes de sonido. Compruebe que el tamaño de búfer está configurado correctamente en función del rendimiento del ordenador, el número de pistas de audio/MIDI que se graban o reproducen con el software DAW, el número de software plug-in, etc.
- **¿Están funcionando simultáneamente otras aplicaciones, controladores de dispositivo o dispositivos USB (escáneres, impresoras, etc.)?**  
Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando.
- **¿Está reproduciendo un gran número de pistas de audio?**  
El número máximo de pistas de audio que podrá reproducir simultáneamente dependerá del rendimiento del ordenador que esté utilizando. Si se superase la capacidad del ordenador, es posible que la reproducción sea intermitente.
- **¿Está grabando o reproduciendo secciones largas y continuas de audio?**  
La capacidad de procesamiento de audio del ordenador depende de una serie de factores, como la velocidad de la CPU y el acceso a dispositivos externos.
- **¿Está funcionando el adaptador de red?**  
Desactive el adaptador de red "sospechoso". Algunos adaptadores de red pueden generar interferencias.